



## Maschinelle Ölbehandlung mit WOCA High Solid Öl oder WOCA Diamond Öl



### Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probefläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL [info@wocashop.de](mailto:info@wocashop.de) FON 0761 896422 12  
WEB [www.wocashop.de](http://www.wocashop.de) FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der ecomsult gbr.

**ecomsult**

Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg [www.ecomsult.de](http://www.ecomsult.de)

Bei Anwendungsfragen  
0761 89642212

### Anwendungsbereich:

Eine Behandlung mit WOCA High Solid Öl bzw. Diamond Öl sorgt für einen natürlichen Schutz von Holzoberflächen. Im Gegensatz zu Versiegelungen mit Lack, Wachs oder UV-gehärtetem Öl zieht WOCA High Solid Öl tief in die Porenstruktur des Holzes ein. Das Öl härtet im Holz aus. Auf diese Weise bleibt die natürliche Oberflächenstruktur erhalten, das Holz behält seine Fähigkeit, das Raumklima zu regulieren. Gleichzeitig ist die geölte Oberfläche äußerst robust, abweisend gegenüber Wasser und Schmutz. Eventuelle Auffrischungen oder Renovierungen können auch partiell vorgenommen werden.

### Die Voraussetzungen für eine Ölbehandlung

Das zu behandelnde Holz muss fein geschliffen, sauber und fettfrei sein. Außerdem sollte es absolut trocken sein. Gedämpfte Hölzer sollten mit verdünntem Öl (zur Verdünnung WOCA Ölverdünner verwenden) oder WOCA Pflegeöl grundiert werden. Bei stark saugenden Oberflächen (z.B. Buche) muss der Auftrag von WOCA High Solid Öl ggf. am Folgetag wiederholt werden.

## WOCAShop.de natürlich einfach schnell

### WOCA Meister Bodenöl oder WOCA High Solid/ Diamond Öl?

WOCA Meister Bodenöl und WOCA High Solid Öl erzielen nahezu dieselbe Wirkung, hinsichtlich ihrer Verarbeitungseigenschaften gibt es aber Unterschiede. WOCA High Solid Öl hat einen sehr hohen Festkörperanteil. Das macht es im Vergleich zum Meister Bodenöl ergiebiger. Dank kürzerer Trocknungszeiten lässt es sich außerdem schneller verarbeiten. WOCA High Solid Öl und WOCA Diamond Öl sind unsere Profi-Öle.

### Welchen Effekt hat die Patina-Disc?

Verwenden Sie die WOCA Patina Disc in Kombination mit einem grünen Pad. So schaffen Sie eine unglaublich glatte und seidige Oberfläche in nur einem Arbeitsgang. Das Nachpolieren mit Pflegeöl entfällt bei Verwendung der Patina Disc.



### Tellermaschine

Für eine schnelle Verarbeitung und ein gleichmäßiges Ergebnis auch bei großen Flächen.



### Passende Pads

Verwenden Sie passende Maschinenpads: schwarze zum Reinigen, grüne zum Verdichten und weiße oder beige zum Polieren.



### WOCA High Solid Öl/ Diamond Öl

Kurze Wartezeiten und ein dauerhaft verlässliches Ergebnis



### Patina-Disc

für die Tellermaschine

## Schritt für Schritt Anleitung

Um Ihre Holzoberfläche sachgemäß maschinell zu ölen benötigen Sie neben WOCA Öl folgendes Werkzeug: Tellermaschine, passende Maschinenpads grün und weiß, Ölroller (Velours 4–6 mm) mit Teleskopstiel, Farbwanne, Moosgummiwischer und Ölsaugtücher, ggf. Patina Discs.

1. Das Öl vor und während der Verarbeitung gründlich aufrühren. Danach mit der Ölrolle segmentweise (je 10–15 m<sup>2</sup>) auf die zu behandelnde Holzoberfläche auftragen. Bei einer Erstbehandlung reicht ein Liter für ca. 15–20m<sup>2</sup>. Anschließend muss das Öl ca. 5–10 Minuten lang einziehen. Trockenstellen sofort nachölen.

2. Überschüssiges Öl, das sich nach dieser Zeitspanne noch auf der Oberfläche befindet, mit einem Moosgummiwischer grob abziehen und mit frischem Öl ergänzt auf dem nächsten Segment verwenden. Die feuchte Oberfläche mit Hilfe der Tellermaschine und grünen Pads einmassieren und verdichten.

### Wichtig:

So lange massieren bis die Holzoberfläche trocken ist (ggf. mit Baumwolltüchern unterm Pad nachreiben). Bitte die Segmente einzeln fertigstellen und abschließend die ganze Fläche noch einmal abpolieren. Es darf kein Öl offen auf dem Holz aushärten.

3. Nach frühestens 4-6 Stunden mit wenig WOCA Pflegeöl oder WOCA High Solid Öl und weißen Pads maschinell nachpolieren. Wichtig: Solange polieren, bis die Holzoberfläche trocken ist, ggf. wieder Tücher verwenden. Dieser Schritt entfällt bei der Verwendung der Patina Disc im vorherigen Schritt.

4. WOCA High Solid Öl ist nach 12 Stunden vorgehärtet und wieder schonend begebar. Der Härteprozess dauert 36 bis 48 Stunden (beim weißen Öl 72 Stunden). In dieser Zeit darf der Boden nicht mit Feuchtigkeit konfrontiert werden.

5. Die Pflege des Bodens im Alltag bitte gemäß den Anleitungen für den Wohnbereich oder den Objektbereich durchführen.

**Hinweis:** Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.