



Parkett versiegeln mit WOCA Produkten



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probestfläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

Autor Thomas von Schreitter, F. W. Barth & Co. GmbH
E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der econsult gbr.



Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.econsult.de
Titelbild: © Photographee.eu / fotolia

Bei Anwendungsfragen
0761 89642212

Anleitung:

WOCA Öllack zur Neuversiegelung von geschliffenen und/oder gelaugtem/gebeiztem Holz und Nachversiegelung von vorhandenem Öl-, Kunstharz- oder Lösemittellack, Hartwachs-Öl/Öl-Wachs und geölten Oberflächen.

WOCAShop.de natürlich einfach schnell

bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0
Fax 0761 89 64 22-11
www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr: ANL-W-0049

- 1 komponentiger Lack auf Ölbasis
- Enthält Lösemittel (Terpentinersatz)
- Strapazierfähig
- Besonders für ölbehandelte Böden
- Betont die Holzfarbe
- Für Kinderspielzeug geeignet EN 71-3
- Wohnbiologisch empfohlen
- Glanzgrade matt und seidenmatt



WOCA Intensivreiniger
Hochwirksamer Reiniger auf Wasserbasis für eine gründliche Reinigung von Holzoberflächen



WOCA Lackschleifpad schwedenrot
geeignet für den Zwischenschliff



WOCA Öllack matt / seidenmatt
Ölbasierter hochwertiger Lack

Schritt für Schritt Anleitung

Vorgehensweise bei Neuversiegelung von geschliffenem Holz:

Die Holzfläche muß sauber, trocken und fettfrei (WOCA Intensivreiniger), die Fugen gekittet und die Oberfläche eben geschliffen sein. Hierzu die Anweisungen der Maschinenhersteller beachten.

1. Abschlußschliff mit Tellermaschine und Schleifgitter Körnung 120 oder gleichwertig. Schleifstaub sorgfältig entfernen.
2. WOCA Öllack gründlich aufrühren. Mit Pinsel oder Lackrolle (Kennfaden grün-blau) zuerst die Ränder, dann die Fläche lackieren. Verbrauch ca. 100-120 g/m².
3. Nach 6 Stunden Zwischenschliff mit Tellermaschine und Lackschleifpad Farbe schwedenrot oder Schleifgitter Körnung 150. Schleifstaub sorgfältig entfernen.
4. 2. und ggf. 3. Lackauftrag wie Punkt 2.

Nach 24 Stunden kann die Fläche schonend begangen werden, durchgehärtet nach 7 Tagen.

Vorgehensweise bei Nachversiegelung von Öl-, Kunstharz- oder Lösemittellack, Hartwachs- Öl/Öl-Wachs und geölten Oberflächen:

Die Lackoberfläche muß sauber, trocken und fettfrei (WOCA Intensivreiniger) sein.

1. Vorhandene Versiegelung anschleifen mit Tellermaschine und Lackschleifpad Farbe schwedenrot oder Schleifgitter Körnung 150. Schleifstaub sorgfältig entfernen.
2. Woca Öllack gründlich aufrühren. Mit Pinsel oder Lackrolle (Kennfaden grün-blau) zuerst die Ränder, dann die Fläche lackieren. Verbrauch ca. 100-120 g/m².
3. Lackauftrag wie 1.

Nach 24 Stunden kann die Fläche schonend begangen werden, durchgehärtet nach 7 Tagen.

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.