



Verwendung und Anleitung

Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen ausgehend von einer kompatiblen Oberfläche. Wir raten grundsätzlich zum Anlegen einer Probestfläche. Irrtum und Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung ist ausgeschlossen. Verbindlich sind jeweils die auf den Gebinden vom Hersteller angebrachten Hinweise zur Verarbeitung bzw. Anwendung der Produkte.

E-MAIL info@wocashop.de FON 0761 896422 12
WEB www.wocashop.de FAX 0761 896422 11

Vervielfältigung und Veröffentlichung bedürfen der schriftlichen Genehmigung der [ecomconsult gbr.](http://ecomconsult.de)



Rimsinger Weg 3 DE 79111 Freiburg www.ecomconsult.de

Bei Anwendungsfragen
0761 89642212

bioraum GmbH:

Rimsinger Weg 3
79111 Freiburg

Tel. 0761 89 64 22-0
Fax 0761 89 64 22-11
www.bioraum.de
info@bioraum.de

wocashop von bioraum:

Tel. 0761 89 64 22-12
Fax 0761 89 64 22-11

www.wocashop.de
info@wocashop.de



Artnr. ANL-W-0019

Anwendungsbereich:

WOCA Colouröl färbt und schützt Holzoberflächen im selben Arbeitsgang. Sämtliche unbehandelten, gehobelten oder geschliffenen Holzböden, -treppen, -podeste etc. können mit WOCA Colouröl behandelt werden.

Die mikrofein gemahlene Pigmente von WOCA Colouröl dringen sehr gut ins Holz ein. Nach der Aushärtung des Öls sitzen diese Pigmente wie eine Tätowierung im Holz und sind deshalb weitgehend abriebsicher. Richtig geölte Böden sind sehr widerstandsfähig und lassen sich gut pflegen und nachbehandeln.

Welchen Effekt hat die Vorbehandlung mit Lauge?

Eine Behandlung mit Lauge von WOCA vor dem Auftragen des Colouröls erhöht die Saugfähigkeit des Holzes. Dadurch wird die Intensität der nachfolgenden Färbung je nach Holzart deutlich erhöht. Beachten Sie hierzu bitte auch die anderen WOCA Anleitungen zum laugen und färben von Holz.

Auch eine Reinigung des rohen, geschliffenen Holzes mit Intensivreiniger kann die Aufnahmefähigkeit verbessern.

WOCAShop.de
natürlich einfach schnell

Woher bekomme ich farbiges Pflegeöl?

Pflegeöl, das dank der richtigen Pigmente optimal zu Ihrem gefärbten Holzboden passt, können Sie ganz einfach selbst herstellen. Mischen Sie dazu einfach das zum Färben Ihres Bodens verwendete WOCA Colouröl und WOCA Ölverdünner im Verhältnis 1:1.

Einige Farben gibt es beim Pflegeöl auch schon anwendungsbereit abgefüllt.

Tipp: Vor der Erstbehandlung nicht zu fein schleifen (max. Korn 120, besser noch: 100), da die Pigmente sonst schlecht aufgenommen werden! Gehobelte Hölzer sind wegen der Oberflächenverdichtung immer noch anzuschleifen, bevor das Holz behandelt wird!

Schritt für Schritt Anleitung

1. Vorbereitungen

Das zu behandelnde Holz mit einer Lösung aus WOCA Intensivreiniger und warmem Wasser (Mischungsverhältnis 1:20) reinigen und anschließend vollständig trocknen lassen. Alternativ das Holz unmittelbar vor dem Ölen fein schleifen.

Verwenden Sie dazu Schleifgitter mit maximal Körnung 100/120. Sehr saugfähige Oberflächen wie z.B. gedämpfte Hölzer oder Hirnholzpfaster sollten vor der Anwendung von WOCA Colouröl mit WOCA Pflegeöl grundiert werden, um eine gleichmäßige Aufnahme der Färbung zu erreichen.

2. Ölen

WOCA Colouröl vor und während der Verarbeitung gründlich und vollständig aufrühren. Wird mehr als ein Gebinde verwendet, sollte der gesamte Inhalt aller Gebinde zunächst in einen Behälter gegossen und anschließend gut aufgerührt werden. Das Öl mit der Ölrolle gleichmäßig auf den Boden auftragen. Nach ca. 15 bis 30 Minuten Einwirkzeit überschüssiges Öl mit einem Moosgummwischer von der Oberfläche abziehen. Mit der Tellermaschine und passendem grünen Pad wird die Oberfläche verdichtet und das Öl einmassiert. Große Flächen in Sektionen von jeweils ca. 15 m² aufteilen und schrittweise bearbeiten.

Am Ende muss die Fläche komplett trockenpoliert sein – es sollten immer Baumwolltücher unter das letzte Pad gelegt werden. Alternativ kann man hier auch saugfähige Filz pads einsetzen. Es darf kein offenes Öl auf dem Holz stehenbleiben.

3. Nachbehandeln

Nach frühestens 6 Stunden Vorhärtezeit – besser am nächsten Tag – die Oberfläche mit WOCA Pflegeöl oder dem bereits verwendeten Colouröl endpolieren. Dazu das jeweilige Öl in kleinen Mengen auf den Boden aufbringen und sofort mit weißen Pads per Maschine einpolieren, wieder mit Tüchern trockenreiben. Danach sollte die Fläche für weitere 36 Stunden geschont werden. Nach ca. 7 bis 10 Tagen ist das Öl durchgehärtet und der Boden kann regelmäßig mit WOCA Holzbodenseife, WOCA Ölrefresher und Twist Mop gepflegt werden (siehe auch Anleitung Bodenpflege im Wohnbereich).

Hinweis: Ölgetränkte Tücher, Vliese etc. mit Wasser tränken und im Freien trocknen. Selbstentzündungsgefahr. Bitte Verarbeitungshinweise auf dem Gebinde beachten.



WOCA Intensivreiniger
Für die notwendige gründliche Reinigung vor dem colorieren des Holzes



WOCA Holzlaugen
Eine Laugenbehandlung vor dem eigentlichen colorieren sorgt für eine intensivere Farbwirkung.



WOCA Colouröle
Färbt und schützt Holzoberflächen aller Art in einer Anwendung.